




# ATTENTION : RESPECTER LES CONSIGNES DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

## SCHÉMA DE BRANCHEMENT :



Câblage avec interrupteur PV/GV

N : Neutre - fil bleu 

L : Phase - fil rouge/brun 

Lb : Cet élément sert à brancher un interrupteur pour actionner la grande vitesse. S'il n'est pas utilisé, relier un câble entre L et Lb.

**Ne jamais brancher la terre (fil jaune / vert)  
à ce produit** 

Le non-respect des consignes de raccordement électrique peut endommager le produit.

**Tout dommage dû à une installation défectueuse ou non conforme à la notice n'est pas couvert par la garantie.**