

# NOTICE D'UTILISATION RAPIDE

## QUICK-USE NOTICE

Scannez l'étiquette collée sur l'appareil pour **accéder à des informations complémentaires** sur l'utilisation de votre appareil.

*Scan the label to access additional information about how to use your device.*





# L'INTERRUPTEUR

## THE SWITCH




Un interrupteur Marche/Arrêt est situé à l'arrière du boîtier de commande de l'appareil.

**Utilisez celui-ci uniquement pour un arrêt prolongé (période hors chauffe, privilégiez l'utilisation du mode Hors Gel pour les arrêts de plusieurs jours).**


*A Start/Stop switch is located at the back of the device's control box.  
Use this one only for an extended stop (non-heating period, prefer the use Off Gel mode for multi-day stops).*

# LE BOÎTIER



*En cas d'utilisation d'un gestionnaire centralisé, vous devez être en mode Confort ou Eco.*

## THE CONTROL BOX



*If you use a centralized manager, you must be in Comfort or Eco mode.*

# LES AFFICHAGES

## THE GLOSSARY

**Température Confort** ——— *Comfort temperature*

**Température Eco** ——— *Eco temperature*

**Pas de chauffe** ——— *No heating*

**Entrée du menu** ——— *Input the menu*

**Sortie du menu** ——— *Output the menu*

# LES AFFICHAGES

## THE GLOSSARY

**Hr** Réglage de l'heure et du jour — *Setting time and day*

**7d** Affectation des programmes pré-définis aux 7 jours de la semaine — *Assignment of predefined programs of the days on the week*

**PC** Personnalisation des programmes — *Customization of predefined programs*

**3C** Détection de fenêtre ouverte — *The Windows opening detection*

# RÉGLER L'HEURE

## TIME SETTING



**Régler l'heure**  
*Hour setting*



**Régler les minutes**  
*Minutes setting*





# RÉGLER LE JOUR

## DAY SETTING

Régler le jour  
*Day setting*

d1 = Lundi - *Monday*

d2 = Mardi - *Tuesday*

...  
d7 = Dimanche - *Sunday*



**Retour menu**


(appui long)

*Back to menu*

(long press)


# PROGRAMMES PRÉDÉFINIS P1 À P7

## *PREDEFINED PROGRAMS P1 to P7*



# AFFECTATION DES PROGRAMMES PRÉDÉFINIS

## CHOOSE A PREDEFINED PROGRAM



U0704747-B Sept 21